Luz del estado

Una luz verde indica la dosificacion estable y buena. Una luz roja indica dosificacion inestable o inalcanzable.





RECUERDE!

Utilizar "NAV" para entrar en CAL, cambiar con flechas y salir utilizando "EXIT".

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA EXHIBICIÓN Y CÓMO INCORPORAR Y UTILIZAR FÁCILMENTE LAS VARIAS <u>INSTALACIONES</u>



El programa de la simulación de la velocidad permite realizar la prueba inmóvil con lo cual permite asegurarse de que todos las boquillas están rociando correctamente y se han elegido las boquillas correctas, particularmente para las máquinas que funcionan a presión.

PREPARAR LA DOSIFICACION

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA

(NOTA QUE BAJO CIRCUNSTANCIAS NORMALEL SISTEMA ESTÁ PREPARADO PARA TRABAJAR CUANDO ESTÁ ENTREGADO DE LA FÁBRICA).

Encienda (con.) la computadora y presione el botón \mathbb{Q} . El botón \mathbb{Q} , se abre siempre para la exhibición principal del menú como muestra el siguiente grafico.

	MENU DE CALIBRATIC	N
DOSIS	ARCHIVO	PARAMETROS
OPCIONES	PANTALLA	ALARMAS

Ahora localice y coloque el cursor en el menú requerido usando la llave . El botón marcará

uno de los 6 menús disponibles en la exhibición para la cual la llave $\sum_{n=1}^{\infty}$ se abrirá. Las llaves $p \ll y \ll$ permitirán que usted cambie valores o que altere una selección.

Los distintos parámetros contendrán diversas variables dependiendo del tipo de máquina y la configuración de la máquina que usted tiene. Cuando esta le sea entregada del fabricante. El ordenador esta ya configurado con los requisitos de la maquina.

Estos ajustes no deben ser cambiados a menos que usted sea familiar con las consecuencias de cambios.

LOS MENÚS, DOSIS Y PARÁMETROS SECUNDARIOS DEMOSTRADOS EN LA PANTALLA DEPENDERÁN: DEL TIPO DE CONFIGURACIÓN DE <u>LA MÁQUINA Y LOS SENSORES</u> <u>USADOS.</u>

MENÚ SECUNDARIO: CONFIGURACIÓN A: de la MÁQUINA.		MENÚ EXHIBIDO					
	Atomizador o Pulverizador con flujo-metro para los						
DOSIS	controles de volumen. Se utiliza con cualquier tipo de ISO de las boquillas o no de						
	ISO de las soquinas o no de ISO).						
	Para esta configuración uste	ed necesita solamente seleccionar la Dosis requerida.					
MENÚ SECUNDARIO: CONFIGURACIÓN B: de la MÁQUINA.		MENÚ EXHIBIDO					
	PULVERIZADOR con el	MEN U DE DOSIFICATION					
DOGIG	sensor de la presión para el	DOSIS 200 MODE AUTO					
00313	(uso con boquillas de la ISO solamente)	FLUJO 1 17,70 L <i>I</i> MIN					
	Para esta configuración usted necesita seleccionar la Dosis requerida y también el tipo de boquillas usadas (5 combinaciones posibles.)						

MENÚ SECUNDARIO:		ECUNDARIO:	MENÚ EXHIBIDO					
CONFIGURACIÓN C: de la MAQUINA.		UN C: de la MAQUINA.						
		ATOMIZADOR con el	MENU DE DOSFICATION					
DOSIS	se	nsor de la presion para el	DOSIS 200 MODE AUTO					
D0515	(11)	so con boquillas de la ISO	PRESET 1 5,00 PRESET 1 17.70					
	(u	solamente)	M L/MIN					
		Para esta configuración usted ne	cesita seleccionar la dosis requerida y la combinación del					
		inyector necesaria (5 combinaci	iones posibles.) y seleccione la distancia de la fila para el					
		can	npo. (5 distancias posibles).					
ARCHIVU:	TTIC	Ningun cambio, la misma exi	nibición para todas las configuraciones de la maquina					
		DECUNDAKIU: ΌΝΑ, do lo ΜΆΟΙΙΙΝΑ	MENÚ EXHIBIDO					
CONFIGURA		Atomizador o						
		Pulverizador con fluio-	MENU DE SKIEMA 1					
		metro para los	FULLO 630 RUEDA 0.270					
PARAMETRO)S:	controles de volumen.						
		Se utiliza con cualquier	PRESION -0,5 T-ANCHURA 15,00					
		tipo de ISO del inyector						
		o no de ISO).						
		Estos parámetros se	definen normalmente en la fábrica de la máquina.					
MENÚ SECUNDARIO:			MENÚ EXHIBIDO					
CONFIGURA	ACI	ON B: de la MAQUINA.						
		PULVERIZADOR con	MENU DEL SISTEMA 1					
PARAMETROS:		el sensor de la presion	FLUJO OFF RUEDA 0.270					
		instalado (uso con	PRESION -0.5 TANCHURA 15.00					
		boquillas de la ISO	BAR M					
		solamente)						
Estos parámetros se definen normalmente en la fábrica de la máquina.								
		;Nota! Al contrario a	a la ilustración de PARAMETROS arriba en					
configuracion A, el FLU		configuracion A, el FLU.	JO es fijado a los impulsos cero para controlar la					
			DOSIS por la presión.					
MENÚ SECUNDARIO:			MENÚ EXHIBIDO					
CONFIGURA		UN C: de la MAQUINA.						
		A I OMIZADOR CON El	MENU DEL SISTEMA 1					
		el control de dosis	FLUJO OFF RUEDA 0.270					
PARAMETRO	S:	instalado (uso con	PRESION -0.5 FILAS 1 F.00					
		boquillas de la ISO	BAR M					
		solamente)						
		Estos parámetros se def	inen normalmente en la fábrica de la máquina.					
		¡Nota! Al contrario a la ilustración de PARAMETROS arriba en						
		configuracion A, el FLUJO es fijado a los impulsos cero para controlar la						
	-+		DUSIS por la presión.					
		¿QUÉ MÁQUINA	SEGUN LA CUNFIGURACIUN DE LA MAQUINA SEI ECCIONADIOS A HISTES					
IMPORTANTI	E!	TIENE USTED? HAY 3	MAQUINA, SELECCIUNAK LOS AJUSTES					
		OPCIONES.	ABAJO.					

OPCIONES:Atomizador o Pulverizador con flujo- metro para los controles de volumen. Se utiliza con cualquier tipo de ISO del inyector o no de ISO).Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS INACTIVO, VALVULAS NORMAL, PRESION INACTIVO, SENSOR DE RADAR INACTIVO, SENSOR DE RADAR INACTIVO, SENSOR DE RADAR NACTIVO, SENSOR DE RADAR INACTIVO, SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:B PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C a sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinas configuraciones de la configuraciones de la		CONFIGURACION: A				
OPCIONES:Pulverizador con flujo- metro para los controles de volumen. Se utiliza con cualquier tipo de ISO).INACTIVO, VALVULAS NORMAL, PRESION INACTIVO, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, DIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:B PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, DIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, DIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasConfiguraciones de la configuraciones de la configuraciones de la configuraciones de la configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión	OPCIONES:	Atomizador o	Seleccione Opciones Del menú: BOOUILLAS			
OPCIONES:metro para los controles de volumen. Se utiliza con cualquier tipo de ISO del inyector o no de JSO.PRESION INACTIVO, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:B PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:Para todas las máquinasPara todas las máquinas configuraciones de la presión instalado.		Pulverizador con flujo-	INACTIVO, VALVULAS NORMAL.			
OPCIONES:de volumen. Se utiliza con cualquier tipo de ISO del inyector o no de ISO).INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:B PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.		metro para los controles	PRESION INACTIVO. SENSOR DE RADAR			
con cualquier tipo de ISO del inyector o no de ISO).VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:B PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.PANTALLA:Para todas las configuraciones de la configuraciones de la configuraciones de la configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		de volumen. Se utiliza	INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO,			
ISO del inyector o no de ISO).SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:B PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C attalado (uso con boquillas de la ISO solamente)PANTALLA:Para todas las máquinas configuraciones de la configuraciones de la configuraciones de la presión instalado.Para todas las configuraciones de la presión instalado.Del menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		con cualquier tipo de	VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA			
ISO).ISO).OPCIONES:CONFIGURACION:B PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.PANTALLA:Para todas las configuraciones de la configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		ISO del inyector o no de	SPANISH, UNIDAD METRICO			
OPCIONES:CONFIGURACION:B PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADOR LAS ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinas configuraciones de la configuraciones de laObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.		ISO).				
OPCIONES:PULVERIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)OTROS, VALVULAS NORMAL, PRESION 10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:Para todas las máquinasSeleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.PANTALLA:Para todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		CONFIGURACION:B	Seleccione Onciones Del menú: BOOUILLAS			
OPCIONES:el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.Para todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		PULVERIZADOR con	OTROS. VALVULAS NORMAL. PRESION			
OPCIONES:para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MIEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.PANTALLA:Para todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		el sensor de la presión	10 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO.			
Instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOOPCIONES:CONFIGURACION:C A TOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, uNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.PANTALLA:Para todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión	OPCIONES:	para el control de dosis	RECIRCULACION ACTIVO. VALVULA			
boquillas de la ISO solamente)DOMINICAD METRICOUNIDAD METRICOUNIDAD METRICOCONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.PANTALLA:Para todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		instalado (uso con	CONTROL, 8 SEC. IDIOMA SPANISH.			
Solamente)Solamente)Solamente)CONFIGURACION:CATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menú: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasPara todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		boquillas de la ISO	UNIDAD METRICO			
OPCIONES:CONFIGURACION:C ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)Seleccione Opciones Del menu: BOQUILLAS ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.PANTALLA:Para todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		solamente)				
ATOMIZADOR con el sensor de la presión para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4, VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.PANTALLA:Para todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		CONFIGURACION:C	Seleccione Opciones Del menu: BOQUILLAS			
OPCIONES:sensor de la presion para el control de dosis instalado (uso con boquillas de la ISO solamente)VALVULAS NORMAL, PRESION 60 BAR, SENSOR DE RADAR INACTIVO, RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICOPANTALLA:Para todas las máquinasObserve que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado.Para todas las configuraciones de laDel menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		ATOMIZADOR COILEI	ATOMIZADORE 2 Y ATOMIZADORE 4,			
OPCIONES: er control de dosis SENSOR DE RADAR INACTIVO, instalado (uso con boquillas de la ISO solamente) RECIRCULACION ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICO PANTALLA: Para todas las máquinas Observe que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado. Para todas las configuraciones de la Del menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión	ODCIONES.	al control do dosis	VALVULAS NUKWAL, PKESIUN 60 BAK,			
Instalado (uso con boquillas de la ISO solamente) RECIRCULACIÓN ACTIVO, VALVULA CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICO PANTALLA: Para todas las máquinas Observe que las opciones ''PRESION MEDIDO'' y ''CALCULADO'' son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado. Para todas las configuraciones de la Del menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión	OPCIONES:	instalada (usa aan	SENSUR DE KADAK INACTIVO,			
Bodquinas de la ISO solamente) CONTROL, s SEC, IDIOMA SPANISH, UNIDAD METRICO PANTALLA: Para todas las máquinas Observe que las opciones ''PRESION MEDIDO'' y ''CALCULADO'' son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado. Para todas las configuraciones de la Del menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		hoguillas de la ISO	CONTROL & SEC IDIOMA SDANISH			
PANTALLA: Para todas las máquinas Observe que las opciones ''PRESION MEDIDO'' y ''CALCULADO'' son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado. Del menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		solomonto)	CONTROL, 8 SEC, IDIOMA SPANISH,			
PANTALLA: Para todas las máquinas Observe que las opciones "PRESION MEDIDO" y "CALCULADO" son solamente aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado. Para todas las configuraciones de la Del menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión		solamente)	Observe que les encience "DESION			
PANTALLA: Para todas las máquinas INEDIDO y CALCOLADO son solamente aplicable para las máquinas aplicable para las máquinas con un sensor de presión instalado. aplicable para las máquinas veleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión			MEDIDO" y "CALCULADO" son solomonto			
Para todas las configuraciones de la Del menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión	PANTALLA:	Para todas las máquinas	anlicable name las máquinas con un songer de			
Para todas las configuraciones de la Del menú "Alarmas" seleccione el tamaño del tanque, Dosis el +/- 5%, BAR bajo = la presión			aplicable para las maquinas con un sensor de			
Para todas las configuraciones de la			Del menú "A larmas" seleccione el tamaño del			
configuraciones de la		Para todas las	tanque Dosis el ± 1 - 5% BAR baio – la presión			
ALARMAN' Correcto del gerosol	AL ARMAS.	configuraciones de la	mínima nara el ángulo correcto del aerosol			
máquina, la misma como la BAR ALTO – la presión máxima	ALANMAS.	máquina, la misma	como la BAR ALTO – la presión máxima			
pantalla será mostrada.		pantalla será mostrada.	como la DAR ALTO – la presión maxima segura para el sistema			
Dentro del MENÍ "Archivo" se encuentran			Dentro del MENÍ "Archivo" se encuentran			
la "Parcela individual" numerada de 1 a 10. un			la "Parcela individual" numerada de 1 a 10. un			
Para todas las contador TOTAL y el reloi del sistema con		Para todas las	contador TOTAL y el reloi del sistema con			
ARCHIVO configuraciones de la tiempo y la fecha. Los contadores se pueden	ARCHIVO	configuraciones de la	tiempo v la fecha. Los contadores se pueden			
maquina, la misma reaiustar individualmente o todos en el mismo		maquina, la misma	reajustar individualmente o todos en el mismo			
pantalla sera mostrada. tiempo. También aquí es posible contratar una		pantalla serà mostrada.	tiempo. También aquí es posible contratar una			
facilidad opcional de la impresora.			facilidad opcional de la impresora.			

PANTALLA

El contraste de la pantalla puede ser ajustado y la luz de la pantalla puede ser `cambiada en ' o el ` de ' o invertido para el funcionamiento de la noche. Vea las OPCIONES De la Calibración / de la PANTALLA.

Si se han seleccionado el TANQUE, el ÁREA o la DISTANCIA mientras que una opción principal de la pantalla, ellos se puede re ajustar en cualquier momento. Especialmente en el comienzo de un parcela nueva y en el comienzo de un tanque lleno.

LOS MENSAJES Y LOS ALARMAR ESOS SE PUEDEN DEMOSTRAR EN LA PANTALLA

Mensaje	Causa				
"PAUSA"	La velocidad es cero o todas las secciones o el apag				
11001	"PRINCIPAL" está en la posición de "off".				
"ACTIVO"	La velocidad es mayor de cero, el interuptor principal				
incirio di la companya di	"MASTER" y unas o más secciones es activos				
"CHECK CALS"	Algunos valores de la calibración son que falta o				
CHEEK CALS	incorrectos.				
''VELOCIDAD	Se ha activado la función de la velocidad mínima				
MÍNIMA ACTIVA!"					
"PRESIÓN AL TO"	La presión está sobre el alto punto máximo definido del				
	alarmar.				
"PRESIÓN BAJO"	La presión está debajo del mínimo definido permitido.				
	LA DOSIS está sobre el dosificacion normal y el punto				
"TOSIS ALTO"	definido del alarmas encontrados bajo menú "ALARMAS".				
DOSIS ALTO	Se define el punto del alarmar como un % del valor de la				
	dosis normal.				
	LA DOSIS está debajo de la dosificacion normal y del punto				
"DOSIS BAJO"	definido del alarmas encontrados bajo menú ''ALARMAS''.				
	Se define el punto del alarmar como un % del valor de la				
	dosis normal.				
"TANK DAIO"	El volumen del tanque ahora es menos del 10% del				
TAINE DAJU	contenido máximo.				

CONFIGURACIÓN B De la MÁQUIN B: (Con Boquillas ISO)

(Pulverizador equipado del transductor de presión para los controles de presión)

Antes de comenzar el trabajo, usted necesita saber lo siguiente.



1		2	3	3	4	5			
* * * *									
EN ESTE EJEMPLO, EL ANCHURA TOTAL ES 15 METROS Y CADA SECCIÓN ESTÁ DE TAMAÑO									
IGUAL, ASÍ CADA SECCIÓN ES 3 METROS Y CADA UNO CONTIENE 6 BOQUILLAS									
ISO PRESION DE REFRENCIA= 3 BAR	NÚMERO DEL BOQUILLA	Flujo en 3 bar.	del boquillas para cada sección	cada sección. Entre a cada sección.	Un VALO DEMUEST Pantalla.Tota	R del CONTROL SE FRA EN la entrega de l del auge = la suma de 5 secciones.			
PRESET 1	XR- 110015 TT0015	0,59L/mi n	6	6*0,59L/mi n =3,54	3,54*5=17,7 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES 0.59 LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 0.59 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADOS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 1 PARA CADA SECCIÓN			
PRESET 2	XR-11002 TT002	0,79L/mi n	6	6*0,79L/mi n = 4,74	4,74*5=23,7 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES O.79LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 0.79 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADOS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 2 PARA CADA SECCIÓN.			
PRESET 3	XR-11003 TT003	1,18L/mi n	6	6*1,18L/mi n =7,06	7,06*5=35,3 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES 1.18 LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 1.18 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADOS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 3 PARA CADA SECCIÓN.			
PRESET 4	XR-11004 TT004	1,58L/mi n	6	6*1,58L/mi n =9,46	9,46*5=47,3 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES 1.58 LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 1.58 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADOS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 4 PARA CADA SECCIÓN.			
PRESET 5	XR-11005 TT005	2,54L/mi n	6	6*2,54L/mi n =15.24	15,24*5=75,2 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES 2.54 LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 2.54 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADOS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 5 PARA CADA SECCIÓN.			
La presión de referencia, las Filas y las combinaciones de las boquillas no son programables vía este menú, solamente									

Cambiar el programación la combinacion de las boquillas

Siga el procedimiento ilustrado al detalle y en la secuencia exacta para localizar los menús del programa para la definición la anchura de la rampa y de las boquillas.

10:31

VELOCIDAD	KM/H	CP	ILCULA	00	BAR
BARCI 0.8 HA	255.	51		•	
Ð	Ċ,	- Q		CAL	1
	MENU D	e calibratio	▼ '		
DOSIS	AR	CHIVO	PARAN	METROS	
OPCIONES	PAI	NTALLA	ALA	ARMAS	
1					
Ļ		@			
	MBNJ	DEL SISTEMA 1		-)
▶ FLWO 640.	5 PPL	RUEDA		0.0 M	e
► PRESIÓN	-0.5 BAR	T-ANCH	URA	15.00 M	NU
DEFINIR LA RAME	PE_PRESION	AR CAL	DEFINIR SEG	MASS.	0
		PUL	SAR BARA 3	SEGUNDO	os V
-					ר
FUNCTION	MEN	U DEL SISTEMA	1		
FLUXOMET	MEN 20 640. PPL	5 RUEDA	1	0.0	
FLUXOMETR	MEN 80 640. PPL -0.5 _{BAR}	5 RUEDA T-ANC	I A CHURA	0.0 _M	
FLUXOMETR PRESIO	NO 640. PPL -0.5 _{BAR}	5 RUEDA	I CHURA	0.0 _M	
FLUXOMETR	NO 640. PPL -0.5 _{BAR}	5 RUEDA T-ANC		0.0 _M	
FLUXOMETR PRESIO	-0.5 _{BAR}	5 RUEDA T-ANC		0.0 M	- -
	MEN 20 640. PPL -0.5 BAR	5 RUEDA T-ANC		0.0 _M	
	MEN 10 640, PPL -0.5 BAR (A FL		0.0 M	
	MEN 20 640, PPL -0.5 BAR (↓↓ MEN 1 3,001	U DE SECCION		0.0 M	
			LHURA	0.0 M	
FLUXOMETR PRESIO SECCION ABRIR SECCIONI, CERRAR SECCIONI, METROS, REPETIR P	MEN NO 640. PPL -0.5 BAR -0.5 -0.5 BAR -0.5 -0.5 BAR -0.5 -0	A DE SECCION 2 SECCION 2 SECCION 2		0.0 M 15.00 M 3,54 UMN PARA SECT	
FLUXOMETR PRESIO	MENU NO 640. PPL -0.5 BAR -0.5 -0.5 BAR -0.5 -	LIDE SECCIONES SECCIONES	I CHURA HES WO 1 IN METROS I INGRESA S	0.0 M 15.00 M 3,54 UMN PARA SECI	

Pantalla principal. Para entrar los menús de la calibración, siempre comienzan la entrada empujando la llave CAL y empujan la llave

hasta que se localiza el menú destacado.

9

ABRIR SECCIONT, Y ENGRASA FLUIO EN LIMIN POR SECCION 1, CERRAR SECCION 1 Y ABRIR SECCION 2, INGRESA FLUIO, REPETIR PARA TODO SECCIONES.



VERDE Y CONTINUE PROGRAMANDO EL FLUJO PARA FLUJO 2-5.							
FLUJO 2	XR- 11002 TT002	0,79L/min	6	6*0,79L/ min = 4,74	4,74*5=23,7 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES O.79LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 0.79 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADAS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 2 PARA CADA SECCIÓN.	
FLUJO 3	XR- 11003 TT003	1,18L/min	6	6*1,18L/ min =7,06	7,06*5=35,3 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES 1.18 LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 1.18 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADAS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 3 PARA CADA SECCIÓN.	
FLUJO 4	XR- 11004 TT004	1,58L/min	6	6*1,58L/ min =9,46	9,46*5=47,3 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES 1.58 LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 1.58 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADAS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 4 PARA CADA SECCIÓN.	
FLUJO 5	XR- 11005 TT005	2,54L/min	6	6*2,54L/ min =15.24	15,24*5=75,2 l/min	EL FLUJO EN 3BAR ES 2.54 LITROS PARA CADA BOQUILLA. MULTIPLIQUE 2.54 POR LA CANTIDAD DE BOQUILLAS INSTALADAS EN CADA SECCIÓN 1-5 Y ENTRE EN EL FLUJO 5 PARA CADA SECCIÓN.	

REPITA EL PROCEDIMIENTO ANTEDICHO EN LA SECCIÓN 4 Y 5 PARA EL BOQUILLA VERDE Y CONTINÚE PROGRAMANDO EL FLUJO PARA FLUJO 2-5.